

УКЛАДКА НАСТЕННЫХ ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Поместите пробковые плитки в помещение, в котором будет осуществляться монтаж, извлеките их из упаковки и оставьте не менее чем на 48 часов для акклиматизации и выравнивания температур.
- Тщательно подготовьте поверхность стены (основание) для монтажа. Качество монтажа прямо зависит от качества подготовки основания
- Приготовить гладкий шпатель, нож, отвес, резиновый молоток, велюровый валик и рекомендованный клей для пробковых покрытий
- Разложите и если необходимо подберите плитки по дизайну рисунку

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Убедитесь, что вся поверхность стены чистая, сухая и ровная, без вмятин трещин, трещин и бугров.
- Убедитесь, что основание сухое. Влажность основания не должна превышать 6%.
- Основание должно быть максимально чистым и однородным. На поверхности основания не должно быть остатков краски, масел, воска, старого клея и других веществ, снижающих адгезию клея.
- Если поверхность была покрашена или оклеена обоями, то старую краску или обои необходимо удалить, а стену шлифовать наждачной бумагой.
- Убедитесь, что на стене нет пыли. Пыль способна образовать разделительный слой между клеем и основанием, что существенно уменьшает прочность приклеивания. Тщательно пропылесосьте стены.
- Температура воздуха в помещении не должна быть ниже 18С, влажность 40-65%.
- Помещение должно быть хорошо проветриваемым.
- Категорически избегайте открытого огня.

РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ

- Используя отвес, линейку или рейсшину, найдите центр площади, которую необходимо оклеить.
- Начертите 2 перпендикулярные линии, которые будут центром и точкой отсчёта.
- Очертите положение первой плитки пробкового покрытия, находя лучшее местоположение против 2-х осей и начиная от точки перекрещивания линий.
- Гладким шпателем нанесите тонкий слой клея на поверхность стены примерно около 2-4 м2.
- С помощью велюрового валика нанесите клей на обратные стороны пробковых плиток.
- Дайте клею просохнуть 20-30 мин.
- Установите первую плитку в центр на пересечении осей. Можно прикладывать сначала углы плитки, а потом прижать и окончательно зафиксировать всю плитку.

- С помощью резинового молотка простучите поверхность плитки, особенно края.
- Продолжайте устанавливать пробковые плитки одну за другой по площади, убеждаясь в параллельности плиток и совпадении углов.
- Сначала установите ряд целых плиток до края стены, потом установите другой ряд над первым. Монтаж второго ряда следует начать с того, чтобы край первой плитки поместить прямо над центром нижней плитки.